

## Handleiding VLCD-5 display



### **Uitleg Display**

Het display heeft 2 bedieningspanelen (allebei 4 knoppen). Eén bediening op het display zelf en er zit een bediening aan de linkerkant van het stuur. Beide panelen hebben dezelfde mogelijkheden, u kunt er dus voor kiezen om de knoppen op het display te gebruiken of de knoppen aan de linkerkant van het stuur. Bij deze uitleg gebruiken we de knoppen op de display. Als u goed kijkt hebben de knoppen links op het stuur dezelfde tekens.

1. + knop
2. – knop
3. i knop
4. Aan|Uit knop

### **Aan/uit zetten display**

Zorg ervoor dat de accu bij het aanzetten van de display aan staat. Druk vervolgens kort op knop (4) om de display aan te zetten. Om de display uit te zetten drukt u lang op knop (4). Als u stopt met fietsen en de display aan laat staan zal het systeem het display na een aantal minuten automatisch uitschakelen.

### **Bediening ondersteuning**

Met knop (1) en (2) kunt u de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (2) voor minder. Er zijn 4 standen. Als U de ondersteuning op OFF zet staat de motor (en gashendel) uit en kunt u op eigen kracht fietsen, de km-teller zal wel blijven werken.

### **Verlichting**

Als de display aan staat kunt u met een korte druk op knop (4) de verlichting van display / voorlamp aan en uit zetten. De achterlamp heeft een eigen batterij en werkt met een eigenschakelaar aan de onderkant van de lamp.

### **Loopondersteuning**

Als u knop (2) langdurig indrukt start de loopondersteuning (6km/h) ingeschakeld zijn. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden zonder de fiets te moeten duwen.

### **Funcies fietscomputer**

Door kort knop (3) te drukken kan kunt u onderin de display de rij gegevens bekijken. Achtereenvolgens ziet de ODO (totale afstand) – Trip (dagteller) – AVG (gemiddelde snelheid) – Time (fietstijd). U kunt de trip resetten door eerst naar trip te gaan en vervolgens knop (3) een aantal seconden ingedrukt te houden. De trip gaat dan weer terug naar 0.

**Waarschuwing**

De display is een relatief kwetsbaar onderdeel van de ebike. Ga er dus voorzichtig mee om. Zorg ervoor dat de display goed wordt beschermd bij het transporteren van de ebike (voorkom beschadigingen). Wees ook voorzichtig met vocht. De display is weliswaar van bovenaf waterdicht maar als de USB poort open staat kan er vocht binnenkomen. Ditzelfde geldt voor vocht aan de achterkant (waar bedrading display in gaat). Dek de display waar mogelijk dus goed af als u de ebike buiten stalt of in open lucht transporteert. Vooral bij transport op een auto / camper / boot kan bij regen (en lucht circulatie) het vocht van alle kanten komen en de display binnendringen. Hetzelfde geldt voor de gashendel. Het is verstandig om deze in zeer vochtige omstandigheden te beschermen tegen water.